DJI Mic Mini 2

جاهز من الكرتون:
بدون تفعيل، ومربوط من المصنع.

Ready out of the box: no activation, already linked.

حسب DJI، المايك يشتغل بدون تفعيل، والمرسل والمستقبل في الطقم مربوطين جاهز.
امسح الكود اللي على الكرتون عشان تسجّل **تمديد ضمان سنة** من DJI.

DJI: "ready to use without activation"; combos come linked. Scan the code on the box for DJI's **one-year warranty extension**.



أي مستقبل عندك؟ · WHICH RECEIVER DO YOU HAVE?

1 المستقبل العادي
Receiver with a 3.5 mm jack

1TX+1RX | 2TX+1RX+Case

مع الكاميرا: ركّب المستقبل على الكاميرا بالمشبك، ووصّل كيبل 3.5 في مدخل المايك.

Camera: clip the receiver on the camera and plug the 3.5 mm cable into its mic input.

ضبط الصوت: خلّ مستوى الكاميرا حسب جدول DJI لماركتك (الكود في الصفحة 3)، وبعدين علّي مستوى المستقبل.

Levels: set the camera's gain from DJI's table for your brand (code on page 3), then raise the receiver's level.

مع الجوال: بمحوّل DJI للجوال (USB-C أو Lightning) — يُباع بروحه.

Phone: with DJI's phone adapter (USB-C or Lightning) — sold separately.

مع الكمبيوتر: بالكيبل اللي في الطقم، واختره مدخل الصوت في الكمبيوتر.

Computer: with the supplied cable; pick it as the audio input.

2 مستقبل الجوال
Mobile Receiver (USB-C plug)

1TX+1 Mobile RX | 2TX+1 Mobile RX

ركّبه على طول في منفذ USB-C في الجوال.

Plug it straight into your phone's USB-C port.

آيفون بمنفذ Lightning؟ يحتاج محوّل DJI من USB-C إلى Lightning — يُباع بروحه.

iPhone with Lightning? It needs DJI's USB-C to Lightning adapter — sold separately.

يشتغل كمان مع الكمبيوتر ومع كاميرات Osmo اللي فيها USB-C (حسب DJI).

Also works with computers and USB-C Osmo cameras (per DJI).

ما يتوصّل بكاميرا عن طريق كيبل 3.5.
للكاميرا تحتاج المستقبل العادي.

It can't connect to a camera's 3.5 mm input. For a camera you need the standard receiver.

3 بدون مستقبل: بلوتوث
Transmitter alone, by Bluetooth

1TX only | any kit

مع الجوال: اضغط زر الربط في المرسل **ثانيتين** لين يومض أزرق وأخضر، وبعدين اختر اسم المايك في بلوتوث الجوال. الضوء **أزرق ثابت** = اتّصل.

Phone: hold the transmitter's link button **2 s** until it blinks blue and green, then pick the mic's name in the phone's Bluetooth. **Solid blue** = connected.

بالبلوتوث المباشر عزل الضوضاء ثابت على القوي، وما فيه Low Cut.

On direct Bluetooth, noise cancelling stays on Strong and Low Cut isn't available.

مع كاميرات Osmo: من إعدادات الكاميرا › Wireless Microphone › أضف المرسل. زر الربط يبدأ ويوقف التصوير.

Osmo cameras: camera settings › Wireless Microphone › add the transmitter. Its link button starts and stops recording.

المرسل ما يسجّل لحاله.

ما فيه ذاكرة داخلية: لازم يكون متّصل بمستقبل أو جوال أو كاميرا Osmo وقت التسجيل.

The transmitter doesn't record on its own. It has no internal storage: it must be connected to a receiver, a phone or an Osmo camera while you record.

الأزرار

The buttons

1 **زر التشغيل في المرسل:** تشغيل وإطفاء، ومنه تشغّل وتطفي **عزل الضوضاء** (حسب دليل DJI: ضغطتين). الضوء الأصفر = العزل شغّال.
Transmitter power button: on/off, and toggles **noise cancelling** (DJI's manual: press twice). Yellow light = noise cancelling on.

2 **زر الربط في المرسل:** ضغط مطوّل **ثانيتين** للربط أو للبلوتوث.
Transmitter link button: hold **2 s** to link or pair by Bluetooth.

3 **المستقبل العادي:** زر التشغيل ثانيتين. العجلة لمستوى الصوت. ضغطتين على زر الربط تبدّل Mono وStereo.
Standard receiver: hold power 2 s. The dial sets the level. Double-press its link button to switch Mono / Stereo.

4 **مستقبل الجوال:** مفتاح عزل الضوضاء O / L / H (مطفي / خفيف / قوي). عزل الضوضاء ما يتشغّل من زر المرسل مع هذا المستقبل.
Mobile receiver: noise-cancelling switch O / L / H (off / low / high). With this receiver, the transmitter button doesn't toggle it.

ضوء المرسل يقول لك · WHAT THE TRANSMITTER LIGHT MEANS

أخضر ثابت: مربوط بالمستقبل.
Solid green: linked to the receiver.

أخضر يومض ببطء: ما فيه مستقبل مربوط.
Green, slow blink: no receiver linked.

أزرق ثابت: متّصل بالبلوتوث أو بمستقبل الجوال.
Solid blue: connected by Bluetooth or to the Mobile Receiver.

أزرق يومض ببطء: ما فيه جهاز بلوتوث متّصل.
Blue, slow blink: no Bluetooth device connected.

أزرق وأخضر بالتناوب: يدوّر على جهاز يرتبط فيه.
Blue and green in turn: linking / pairing.

أحمر ثابت: البطارية 10% أو أقل — اشحنه.
Solid red: battery at 10% or less — charge it.

انفصلوا؟ اربطهم من جديد · LINK THEM AGAIN

1 **أسهل طريقة:** حط المرسل والمستقبل في علبة الشحن، ويرتبطون بروحهم. لو ضوء المرسل أزرق، اضغط زر الربط **ضغطتين** لين يصير أخضر قبل ما تحطه في العلبة.
Easiest: put the transmitter and receiver in the charging case and they link by themselves. If the transmitter light is blue, press its link button **twice** to turn it green first.

2 **بدون العلبة:** اضغط زر الربط في المرسل ثانيتين (يومض أزرق وأخضر)، وبعدين زر الربط في المستقبل ثانيتين. لما يصير الضوء **أخضر ثابت** انربطوا. المستقبل يرتبط بمرسلين بالكثير.
Without the case: hold the transmitter's link button 2 s (blue/green blink), then the receiver's link button 2 s. **Solid green** = linked. A receiver links up to two transmitters.

3 **مستقبل الجوال:** اضغط زر الربط فيه مطوّل لين يومض أخضر، وبعدين اضغط زر الربط في كل مرسل مطوّل، واحد بعد الثاني.
Mobile Receiver: hold its link button until it blinks green, then hold the link button on each transmitter in turn.

الشحن

Charging

علبة الشحن Charging case

حط المرسل والمستقبل فيها ويشحنون مع بعض، ولما تطلّعهم يشتغلون بروحهم. العلبة خلصت؟ اشحنها بكيبل USB-C. DJI تنصح بشاحن 5V/2A. لا تكدّس الإكسسوارات فوقهم داخل العلبة.

Put the transmitter and receiver in and they charge together; they switch on when you take them out. Case empty? Charge it by USB-C — DJI recommends a 5 V / 2 A charger. Don't stack accessories on them inside.

الأوقات Times (DJI)

الشحن: المرسل حوالي 70 دقيقة، المستقبل حوالي 100، العلبة حوالي ساعتين (العلبة الصغيرة حوالي ساعة). الاستخدام: المرسل حوالي 11.5 ساعة، والمستقبل 10.5. وهو يشحن: كل ومضة = 25%، وينطفي الضوء لما يكمل.

Charging: transmitter about 70 min, receiver about 100, case about 2 h (small case about 1 h). Use: transmitter about 11.5 h, receiver 10.5 h. While charging, each blink = 25%; the light goes off when full.

BETTER SOUND · صوت أحسن

ثلاث طرق تسجيل M · S · Ms

Mono وStereo، وMono Safety Track اللي يسجّل مع الصوت نسخة احتياطية أوطى بـ 6 dB، احتياط لو الصوت طلع عالي — تفصلهم وقت المونتاج. تختارها من تطبيق DJI Mimo.

Mono, Stereo, and Mono Safety Track, which records a backup track 6 dB lower in case the main one is too loud — split the tracks when editing. Set in the DJI Mimo app.

برّا وفي الهوا Outdoors

ركّب **إسفنجة الهوا** على المرسل عشان تخفّف صوت الهوا. المغناطيس (قوته 10 N) ما يناسب الملابس الثقيلة مثل الجاكيت، وانتبه وقت الرياضة القوية. بعّده عن البطاقات البنكية وأجهزة القلب.

Fit the **windscreen** to cut wind noise. The magnet (10 N) isn't for heavy clothes like jackets; take care during hard exercise. Keep it away from bank cards and pacemakers.

QUICK FIXES · حلول سريعة

الكاميرا ما تسجّل صوت المايك؟

الكيبل في مدخل المايك (ما السماعة)، ومستوى الكاميرا حسب جدول DJI.

Cable in the camera's mic input (not headphones), camera level from DJI's table.

الجوال ما يشوف المايك؟

طفّ البلوتوث في الجوال وشغّله من جديد، وجرّب مرة ثانية.

Phone can't find it? Turn the phone's Bluetooth off and on, then try again.

ضوء المرسل يومض أخضر؟

ما مربوط. حطّه هو والمستقبل في العلبة — الصفحة 2.

Green blinking? Not linked — put both in the case (page 2).

ضوء أحمر؟

البطارية 10% أو أقل. رجّعه العلبة.

Red light? Battery 10% or less — back in the case.

مستقبل الجوال مع كاميرا؟

ما يشتغل بكيبل 3.5 — الصفحة 1.

Mobile Receiver on a camera? Not with a 3.5 mm cable (page 1).

تحديث؟

من تطبيق DJI Mimo. في الآيفون: شيل المحوّل، ووصّل المرسل والمستقبل بالبلوتوث كل واحد بروحه.

Update in DJI Mimo. On iPhone: remove the adapter and connect the transmitter and receiver by Bluetooth one at a time.

تحتاج مساعدة؟

صوّر الأضواء أو الإعدادات وأرسلها لنا واتساب على **+968 9678 9887**، واحد من فريقنا بيرد عليك. ودليل DJI الكامل وجدول مستوى الكاميرات في الكود الثاني.

Need a hand?

Photograph the lights or settings and send them to us on WhatsApp **+968 9678 9887** — someone from our team will get back to you. DJI's full manual and camera gain table are in the second code.

واتساب

DJI Mic Mini 2 help

الخطوات من أدلة DJI الرسمية · Steps from DJI's official Mic Mini 2 manuals and FAQ (dji.com/support)